# Универсальная мультимедийная система UMS Руководство пользователя







**ARN2-7709 ARN2-7710 ARN2-7709-BV ARN2-7710-BV** 

## Оглавление

Общие сведения
Основной интерфейс темы
<u>Меню быстрых настроек</u> 12
<u>Настройки</u> 13
<u>Настройка DSP</u> 20
<u>Радио</u>
<u>Аудио плеер</u>
<u>Bluetooth</u>
<u>Видео-плеер</u>
<u>Темы оформления интерфейса</u>
<u>Разделение экрана</u>
Браузер Chrome

<u>AUX</u>
<u>Управление охлаждением</u> 34
<u>Камера заднего вида</u> 35
<u>Передняя камера</u> 36
<u>DVR (видеорегистратор)</u> 37
<u>ZLINK5</u>
<u>Подключения</u> 41
<u>Схема подключения</u> 42
<u>Схемы подключения DSP</u> 44
<u>Технические характеристики</u> 50
Комплект поставки53
Эксплуатация устройства

## Общие сведения

Автомобильная мультимедийная система Incar ARN2 на операционной системе Android 13 — это универсальное головное устройство, которое позволяет принимать радиостанции в FM/AM диапазонах и воспроизводить медиафайлы самых распространенных форматов с USB-флеш-накопителей. Головное устройство Incar ARN2 обеспечивает работу с предустановленным программным обеспечением, подключение к мобильному телефону через интерфейс Bluetooth, выход в Интернет через Wi-Fi или встроенный в мультимедийную систему 4G модем, возможность установки приложений из магазина Google Play. Предусмотрены аудиовидеовход для подключения внешнего источника сигнала и видеовходы для подключения фронтальной, тыловой и панорамных камер кругового обзора Bird View 360°.

\* Для установки требуется дополнительная переходная рамка.

## Меры предосторожности

Для безопасного пользования данным продуктом, пожалуйста, прочтите это руководство.

#### Обратите особое внимание на следующие меры предосторожности:

- Водителю не рекомендуется пользоваться видеопроигрывателем во время управления автомобилем. Несоблюдение данной рекомендации может привести к аварии, будьте осторожны и внимательны при управлении ТС.
- Для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель.

- замыкание.
- изменения напряжения от 11 до 14,4 В.

В целях безопасности рекомендуем, для установки устройства в автомобиль, обратиться в специализированный сервисный центр. Отключайте аккумулятор при монтаже и подключении устройства. Навигационная антенна должна быть надежно закреплена.

#### • Разъемы USB не предназначены для зарядки портативных устройств. Не подключайте к разъемам USB устройства с малым уровнем заряда батареи, это может привести к поломке USB-контроллера.

Пожалуйста, придерживайтесь данных рекомендаций, во избежание возникновения проблем при эксплуатации устройства:

- Не доверяйте управление устройством кому-либо по эксплуатации.

• Не повреждайте провода устройства, это может вызвать

• Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.

• Устройство предназначено для эксплуатации на автомобилях с бортовым напряжением 12 В постоянного тока, с пределами

без предварительного ознакомления с руководством

• При попадании внутрь устройства посторонних предметов или жидкости сразу же отключите питание во избежание выхода его из строя или получения электрического разряда.

• Если во время работы устройства появились перебои, шумы или какие-либо другие признаки ненормальной работы, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь

в авторизованном сервисном центре. Не включайте устройство, так как это может привести к еще более серьезной поломке, а также выходу из строя других систем автомобиля.

- Внутри устройства нет частей, требующих обслуживания пользователем. Пожалуйста, не открывайте корпус устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.

Во избежание повреждения жидкокристаллического экрана, а также во избежание травм, соблюдайте следующие правила:

- Не роняйте устройство, не подвергайте его ударам и сотрясениям. Это может привести к повреждению жидкокристаллического экрана (дисплея) и/или подсветки экрана.
- В случае поломки жидкокристаллического экрана (дисплея) избегайте какого-либо физического контакта с разбитым стеклом или жидкостью, вытекающей из корпуса. В случае такого контакта промойте участок кожи, на который попала жидкость, большим количеством воды. После этого немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не надавливайте на экран (дисплей) слишком сильно это может повредить его. Не касайтесь поврежденного жидкокристаллического экрана (дисплея).
- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, так как он очень легко царапается.
- Устройство предназначено для работы при окружающей температуре от -10 до +50°С. При более низких температурах необходимо прогреть салон автомобиля перед включением мультимедийной системы.

В конструкции устройства используются современные, качественные электронные компоненты. В ходе эксплуатации устройства требуется выполнение ряда действий по его обслуживанию.

- повредить поверхность экрана (дисплея).
- прогрейте салон автомобиля.
- изображение может стать трудно различимым.

Не пытайтесь самостоятельно модифицировать программу исходного пользовательского интерфейса. Несанкционированная модификация предустановленного программного обеспечения может привести к повреждениям не покрываемым гарантией.

В связи с проводимыми работами по усовершенствованию • отдельные технические характеристики, конструкция и комплект поставки ресивера могут изменяться. Внешний вид скриншотов может отличаться в зависимости от типа выбранной темы, запущенного приложения и/или предустановленного языкового пакета.

 Для очистки экрана (дисплея) от пыли, следов от пальцев используйте мягкую ткань, предназначенную для чистки оптики, например, объективов. Никогда не используйте растворители, абразивные, химические моющие средства, они могут сильно

• При низких температурах экран (дисплей) может работать с некоторой задержкой. Для корректной работы устройства,

При попадании на экран (дисплей) прямых солнечных лучей,

## Основные функции

#### Включение

Включение устройства происходит автоматически при включении зажигания автомобиля.

#### Выключение

Выключение устройства происходит автоматически при выключении зажигания автомобиля. Для принудительного выключения нажмите и удерживайте кнопку **U** на лицевой панели в течении 2 секунд.

#### Лицевая панель







## Основной интерфейс темы

### (По умолчанию)

После включения магнитола перейдет к воспроизведению из последнего источника, например радио или музыки с носителя

Для перехода на главный экран нажмите 🏠 на лицевой панели или 🛖 в левом верхнем углу экрана. \*Снимки экранов, приведенные в качестве примеров в данном руководстве, могут отличаться от реальных экранов, которые могут быть изменены без предварительного уведомления.





<u>к оглавлению</u>



## Раскладка виджетов главного экрана

Для главного экрана можно выбрать один из вариантов расположения и назначения виджетов. Нажмите (), чтобы перейти к настройке.









коглавлению



7

## Светлая и темная тема

Также можно выбрать темную или светлую темы интерфейса Для выбора перейдите в настройки компоновки виджетов или выберите соответствующий пункт именю быстрых настроек.







## Основной виджет

Для основного виджета (по умолчанию скорости) можно назначить отображение стороннего приложения. Например, видео-плеера или приложения навигации.





Для настройки и выбора отображения нажмите 💬.

Также виджет можно развернуть на полный экран с помощью иконки и



#### ображения нажмите 💮. онуть на полный экран



#### Виджет радио, аудио и bluetooth-плеера

На виджете располагаются элементы управления и информация о воспроизведении текущего аудио-источника.

В нижней части находятся кнопки переключения и индикаторы активного и доступных источников.

Нажмите /// для переключения.

на видео или навигацию.





#### Также виджет можно переключить на отображение скорости.

#### Иконка становится активной, если основной виджет настроен



#### Виджет часов

На виджете отображаются текущие время и дата. Для настройки коснитесь виджета или перейдите к соответствующему пункту в настройках устройства.



### Виджет быстрого доступа В виджете быстрого доступа располагаются иконки часто

используемых приложений.



Данный виджет можно настроить. Для правки нажмите и удерживайте одну из иконок в течении двух секунд. Откроется список доступных приложений. Для добавления приложения в виджет, выберите его из списка. Для удаления приложения из виджета нажмите 🔵. Для завершения настройки нажмите 🔀.



## Элементы интерфейса

Для перехода к главному экрану нажмите 🦳

Для возврата назад нажмите 🗂

5

 $\cap$ 

Для просмотра открытых приложений нажмите 🛄

Для отключения звука нажмите кнопку 🕛 на лицевой панели.

11:05 \*

1

×.

## Меню быстрых настроек

Проведите от верха экрана вниз, чтобы вызвать меню быстрых настроек. Чтобы изменить состав настроек, нажмите 🖉.



## Меню всех приложений

Для входа в меню приложений нажмите иконку «Все приложения» на главном экране.



Для запуска приложения коснитесь его иконки.

на удаление.



#### Для удаления приложения коснитесь и удерживайте его иконку на протяжении двух секунд. После в диалоговом окне согласитесь

## Настройки

Для перехода к настройкам нажмите иконку «Настройки» на главном экране.

Переключайте вкладки видов настроек вверху экрана.



### Сеть Интернет

на ее название и при необходимости введите пароль. активного соединения 奈.

#### Точка доступа и модем

Настройка точки доступа для раздачи интернета по Wi-Fi с данного устройства. Функция доступна с установленной SIM-картой с активным подключением к интернету.

#### SIM-карта (активируется при установленной SIM-карте)

Для доступа к мобильному интернету вставьте SIM-карту (приобретается отдельно) в разъем устройства.

После установки SIM-карты необходимо перезагрузить головное устройство. При успешном регистрации в сети на экране появится индикатор сигнала сотовой связи ......

Внимание! Встроенный в головное устройство модем поддерживает передачу данных только в сетях 4G. Голосовые вызовы и СМС не поддерживаются.

### Перейдите к настройкам Wi-Fi и установите переключатель во включенное состояние. После этого система автоматически перейдет к поиску доступных сетей. Для выбора сети нажмите После успешного подключения под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели уведомлений появится значок

### Устройство



#### Приложения

В данном разделе вы можете увидеть три последних открытых приложения. Нажмите показать все приложения для показа всех установленных приложений.

#### Уведомления

В этом меню можно настроить показ уведомлений для каждого приложения. Активировать или деактивировать режим «Не беспокоить».

#### Хранилище

В этом разделе отображается подробная информация об объеме использованной и доступной встроенной памяти устройства и памяти подключенных внешних носителей.

#### Экран

В этом разделе вы можете настроить яркость экрана для дневного и ночного режимов или выбрать авто яркость, включить или выключить меню быстрого доступа, настроить размер шрифта, включить или выключить правый бар с приложениями. Включить или выключить блокировку просмотра видео в движении (для безопасности не отключайте данный пункт).

#### Звук

В этом разделе можно настроить: громкость по умолчанию, громкость Bluetooth, громкость Навигации, громкость источников при работе Навигации, громкость Радио и AUX, общий уровень громкости при включении камеры заднего вида (при правильном подключении), звук при касания экрана.

#### Навигация

Выбор навигационного ПО по умолчанию, автоматический запуск Навигации при включении устройства, запуск приложения «GPS Test».



#### Внимание! Любое изменение системного ПО может привести к нестабильной работе, а также сбоям в загрузке системы!

### Личные



#### Настройка виджета (только для темы интерфейса по умолчанию)

Настройка основного виджета (по умолчанию скорости) можно назначить отображение стороннего приложения. Например, видео-плеера или Навигации.

#### Язык и ввод

#### Дата и время

по GPS и сети.

#### Google

запреты и т.д.).



#### Настройка основных языков системы, включение/выключение проверки правописания, добавление клавиатур и языков ввода.

#### Настройка даты и времени, выбор часового пояса, формата времени и даты, автоматическая синхронизация точного времени

#### Расширенные настройки вашего аккаунта Google (разрешения,

<u>к оглавлению</u>

### Система



#### Восстановление и сброс

Сброс всех настроек устройства до заводских значений, удаление всех, установленных пользователем, приложений и данных, а так же настроек сети.

#### Обновление системы

Интерфейс для принудительного оффлайн обновления прошивки.

#### Системная информация

Подробная информация об устройстве.

#### Инженерное меню



#### Для входа в инженерное меню введите код «0642».

A из строя головного устройства и компонентов.

#### Пароли и аккаунты

В этом разделе можно добавить или удалить основную учетную запись Google, а также аккаунты других сервисов.

Внимание! Изменение настроек в данном разделе может привести к неправильной работе или выходу

#### Специальные



Кнопки на руле	Кнопки на руле								
Нач	ать обучение								
<b>।♦</b> +	I <b>(</b> -	I 🛛 X	Ċ		<b>€</b> ₩				
	<b>% ⋫</b> I	Ŷ	5		•	×			
	۴	Ú			I				
	NAVI	MODE	RADIO		AUDIC	)			

#### Кнопки на руле

- 1. Для начала настройки нажмите «Начать обучение».
- 2. Нажмите на руле кнопку, которую вы хотите внести в память устройства.
- 4. Выполните действия, описанные в пунктах 2 и 3,
- «Сохранить настройки».
- 6. Проверьте правильность работы кнопок на руле. Если при программировании произошла ошибка, повторите все действия.

#### Настройки радио

В этом разделе вы можете включить или выключить RDS, установить чувствительность FM и AM диапазонов, а также выбрать регион вещания.

3. Выберите из списка доступных функций ту, которая будет выполняться при нажатии на выбранную кнопку на руле.

для других кнопок управления магнитолой на вашем руле.

5. Для сохранения в памяти всех настроек нажмите кнопку

#### Ассистенты водителя

Настройки дополнительных устройств для помощи водителю.



По умолчанию функция камеры заднего вида активна всегда и при правильном подключении камера заднего вида будет включаться при включении задней передачи автомобиля.

Если в автомобиль установлена и правильно подключена камера переднего вида, необходимо ее активировать, выбрав пункт FCAM. После перезагрузки устройства в меню приложений появится иконка «Передняя камера». Для работы устройства в режиме DVR (видеорегистратора) необходимы специальные камеры с жгутами проводов для подключения в разъем **В** (см. схему подключения).

**Внимание!** Камеры, подключенные к разъему **В** для DVR, могут также работать как камеры переднего и заднего вида. Камеры, подключенные к RCA-разъемам, не могут работать как камеры видеорегистратора.

Функция «360 Panorama» доступна только для устройств с блоком управления «BirdView» и набором камер для установки в комплекте.

#### Настройка камеры

В зависимости от выбранного режима работы «Ассистента водителя» в этом разделе доступны следующие настройки: зеркальное отображение лево—право, зеркальное отображение верх-низ, включение парковочных линий, а так же автоматическое включение изображения с камеры переднего вида, после выключения камеры заднего вида.

#### Настройки Canbus

Данное меню предназначено для управления функциями CAN-адаптера для вашего автомобиля и является инженерным.

<mark>()</mark>	10 <b>너+</b>	$\triangle$		21:40	*		
Portrait	Search 🗆	CanAllIn	One.PL.2312191036-v.1.	.0003	Dev	vice	Debug
Provider	Ba	and	Model	Year		Ve	ersion
bashida							
haozheng							
xinshiy							
zhiqixin							
jiecheng							
jieyou							
xincheng							
Universal model							

Внимание! Изменение настроек в данном меню может привести к неправильной работе головного устройства.



## Настройка DSP

Нажмите иконку 😽 в приложениях радио или аудио-плеере.



### Эквалайзер

В меню эквалайзера можно настроить звучание в зависимости от ваших потребностей и предпочтений, используя разные частотные настройки.

Регулировка осуществляется уменьшением или увеличением уровня от – 15 до + 15 дБ для каждой их 32-ти полос. Под каждой полосой есть параметры частоты и добротности. Для настройки нажмите на цифровое значение под полосой. В параметре **Частота** можно вручную задать значение частоты для каждой полосы с точностью до 1 Гц. В параметре **Добротность** изменяется ширина отклика полосы в диапазоне от 0,4 до 12. Старайтесь, по возможности, аккуратнее пользоваться регулировкой уровня, предпочитая небольшое ослабление в выбранной точке коррекции.

Помните, что перед тем настройкой эквалайзера необходимо найти истинные причины возникновения погрешностей амплитудночастотной характеристики такие как: неудачное расположение и ориентация динамиков, влияние штатных защитных сеток, создающих акустическую тень, недостатки шумовиброизоляции, некорректная полярность включения динамиков, в конце концов посредственные характеристики штатных акустических систем.

Вы можете создать свою собственную настройку в ячейках памяти П1, П2 и П3, либо включить одну из предустановленных настроек – Плоский, Поп, Рок, Классика, Джаз. Нажмите Сброс для возврата к настройкам по умолчанию.



Пользовательские предустановки



#### Задержки

Для каждого независимого канала аудиопроцессора можно применить временные задержки, с целью компенсации разницы в расстоянии между физическим расположением динамиков в салоне автомобиля и точкой прослушивания.

В автоматическом режиме вы можете выбрать один из предустановленных вариантов настроек для положения слушателя: Центр, Водитель, Пассажир, Пользовательский.

Для коррекции задержек в автоматическом режиме внесите в устройство параметры: расстояние между передним левым и передним правым динамиками, а также расстояние между передними и задними динамиками вашего автомобиля. После этого осуществите настройки перемещая курсор на фоне автомобиля.





#### Задержки

Для точной настройки нужно перейти в ручной режим, выбрать *MC* и ввести значения задержек с шагом 0,02 мс. Расчет происходит по формуле: разница расстояний между выбранным и самым дальним динамиком делится на скорость звука 343 м/с. Таким образом, для самого дальнего динамика (как правило, это сабвуфер) задержка получается самой маленькой – 0,00 ms (мс), а для самого ближнего к слушателю динамика – самой большой.

В режиме *СМ* нужно указывать разницу расстояний между выбранным и самым дальним динамиком в см. Для самого дальнего динамика по этой формуле эта разница получается самой маленькой - 0,00 см, а для самого ближнего к слушателю динамика – самой большой. Если в режиме *СМ* ввести реальные расстояния от точки прослушивания процессор (в отличие от некоторых других устройств) не пересчитает их автоматически в задержки.

Для возврата к настройкам по умолчанию нажмите Сброс.





#### Выходы

В этом разделе интерфейса приложения выполняется регулировка уровней каналов, для каждого из выходного канала. Регулировка предназначена для достижения итоговой линейной частотной характеристики звучания и проводится только в сторону понижения уровня, от 0 дБ до - 15 дБ.

Воспользуйтесь функцией отключения звучания выбранных каналов *Mute*, кликнув по соответствующему индикатору под экранным ползунком уровня канала. Она очень удобна на некоторых этапах настройки – например, при попарной проверке фазировки или настройке временных задержек.

Инверсия фазы 0 - 180° в выбранном канале, то есть смена полярности сигнала на противоположную, может быть полезной для компенсации фазовых сдвигов вносимых активными кроссоверами особенно в сабвуферном канале.

Уровни, фазировку и приглушение можно настроить отдельно или синхронно для каждой группы каналов, для этого нажмите на иконку .

Нажмите Сброс для возврата к настройкам по умолчанию.



<u>к оглавлению</u>

### Фильтры

В данном меню вы можете выбрать конфигурацию подключения динамиков: 5.1, 2.1, 3.1. Обратите внимание, что необходимо выполнить правильное подключение акустических систем и RCAразъемов головного устройства и усилителей согласно выбранной конфигурации. Более подробная информация содержится в разделе Схемы подключения DSP на стр. 42.

! Параметры настройки можно корректировать для достижения наилучшего результата, но не выходя за рамки технических характеристик используемых динамиков таких как мощность RMS и допустимый частотный диапазон. При настройке высокочастотного динамика частота среза фильтра не должна быть установлена слишком низкой, во избежание его повреждения.

#### Настройки кроссоверов

*High Pass* - фильтр верхних частот (ФВЧ), пропускающий частоты выше заданной частоты среза, которая отображается в Герцах

Low Pass - фильтр нижних частот (ФНЧ), пропускающий частоты ниже заданной частоты среза, которая отображается в Герцах

*Frequency* – частота среза фильтра, выбирается в диапазоне от 20 до 20 000 Гц из одного из 31 фиксированных значений или настраивается вручную с точностью 1 Гц

Slope - крутизна характеристики затухания фильтров которую можно выбрать в диапазоне от 6 до 48 дБ/октаву

**THRU** – отключение фильтра

Сброс - возврат к настройкам по умолчанию







## Радио

Запустите приложение в меню всех приложений или виджет «Радио» на главном экране.

#### Переключение диапазонов

Нажмите иконку FM/AM для переключения между диапазонами.

#### Ручной поиск станций

Для ручного поиска станций воспользуйтесь шкалой частот. Для сохранения станции нажмите и удерживайте ячейку списка сохраненных станций.

Для перехода к следующей или предыдущей станциям, нажмите **ч**или **.** 



коглавлению

25

#### Шкала частот

Нажмите в нужном месте на линейку шкалы частот, для быстрого выбора необходимой частоты.

#### Автоматический поиск станций

Для начала поиска нажмите иконку поиска 🕨. Поиск начнется с начала диапазона. Повторное нажатие на иконку поиска остановит его, при этом частота на экране перестанет меняться. После окончания поиска найденные станции будут записаны в ячейки.

#### Режим предпрослушивания

В данном режиме станции будут сменятся с интервалом в 5 секунд.

Для запуска режима нажмите и удерживайте иконку поиска 📿 , для остановки — нажмите иконку поиска 📿 .

### Стерео режим (ST)

Радио сигнал сильнее в центре города. При качественном приеме рекомендуется использовать стерео режим. Если прием ухудшается, перейдите в режим моно, нажав **ST,** для повышения качества передачи.

### Местный режим (LOC/DX)

Выбор режима сохранения станций.

При включении режима LOC будут сохраняться станции только с хорошим качеством приема. Количество найденных станций может уменьшиться. При включении режима DX будут сохраняться станции с любым качеством приема.

### Функции RDS

#### Альтернативная частота (AF)

Данная функция позволяет системе снова настроиться на другую частоту, передающую ту же станцию, в случае если сигнал становится слишком слабым (при движении вне диапазона). Для включения нажмите иконку AF.

#### Информация о дорожном движении (ТА)

Это функция трансляции информации о дорожном движении, служит для помощи в планировании маршрута, чтобы избежать пробок на дорогах. Для включения нажмите иконку ТА.

#### Тип программы (РТҮ)

Позволяет найти программы по жанру. Существует до 32 определенных типов программ (например, в Европе: РТҮ1 новости, РТҮ6 — драма). Для начала нажмите иконку РТҮ.

#### Список сохраненных радиостанций

Для перехода к списку сохраненных радиостанций нажмите иконку **Е** и выберите «Список радиостанций». В правой части экрана отобразится список сохраненных радиостанций.`

#### Любимые станции

Для добавления станции в любимые коснитесь иконки 父 на главном экране радио или в списке станций. Для доступа к списку любимых станций нажмите иконку 🚍 и выберите «Список любимых».

#### Список РТҮ

В данном списке можно выбрать жанр программы для РТҮ. Для доступа к списку нажмите иконку **—** и выберите «Список РТҮ».

## Аудио плеер

Для прослушивания аудио запустите приложение «Музыка» в меню приложений.

#### Выбор источника воспроизведения

Чтобы выбрать источник воспроизведения, или перейти к списку источников, папок и треков, нажмите 🚍. Также вы можете прокручивать список композиций проведя пальцем по списку обложек.

#### Аудио настройки

Нажмите иконку Настройки DSP для перехода к общим настройкам звука устройства.

#### Сортировка и повтор воспроизведения

Для порядка воспроизведения доступны режимы:

- 🔁 повтор треков папки
- 🗯 повтор одного трека



#### 📻 — случайный порядок воспроизведения всех треков папки

## **Bluetooth**

Для доступа к Bluetooth запустите приложение 🧩 «Bluetooth» на главном экране.

#### Подключение телефона

Перед подключением убедитесь, что телефон поддерживает эту функцию.

Включите на своем телефоне Bluetooth, выполните поиск доступных устройств, выберите из списка Incar ARN. На телефоне появится запрос от головного устройства на подключение с шестизначным кодом. Нажмите «Создать пару».

При успешном подключении в верхней части экрана появится значок активного соединения Bluetooth .

#### Контакты

Нажмите иконку «Контакты», чтобы перейти в меню контактов. При первом включении список контактов будет пуст.

Для синхронизации контактов нажмите 📿.

Убедитесь, что в телефоне разрешена синхронизация контактов по Bluetooth.

Для быстрого поиска и перехода к нужному контакту воспользуйтесь строкой поиска.

#### Журнал вызовов

В данном меню отображаются входящие, исходящие и пропущенные вызовы.

#### Набор номера



#### В данном меню можно набрать номер и вызвать абонента.



#### Настройки



В настройках вы можете включить или выключить Bluetooth, изменить имя устройства, включить или выключить автоматическое подключение при обнаружении устройства из списка сопряженных, включить или выключить авто ответ при входящем звонке.

#### A2DP

Для прослушивания аудио по протоколу A2DP запустите приложение «ВТ музыка» в меню приложений.





## Видео-плеер

Для просмотра видео запустите приложение *«Видео»* в меню приложений.





## Темы оформления интерфейса

Внешний вид интерфейса головного устройства можно изменить, выбрав одну из шести тем оформления.

Для изменения темы откройте приложение «Тема» в меню всех приложений. Листайте миниатюры тем вправо и влево, для применения темы нажмите на кнопку «Выбрать» на ее миниатюре.



## Разделение экрана

виджетом на главном экране).

На экран головного устройства можно вывести сразу плеер.



## Внимание! Функция разделения экрана не доступна для темы оформления устройства по умолчанию (с настраиваемым

# два приложения. Например, навигационное приложение и аудио



Для разделения экрана нажмите иконку открытых приложений Над миниатюрой приложения, которое вы хотите разместить слева, нажмите на его иконку и выберите «Приложение слева» Затем, выберите приложение доступных приложений.





#### Затем, выберите приложение для правой стороны из списка

Также можно поменять размеры отображаемых приложений. Для этого потяните ползунок между приложениями влево или вправо.



## Браузер Chrome

Войдите в приложение Брау в меню приложений.

Воспользоваться браузером можно только при наличии подключения к интернету через Wi-Fi или 4G (LTE), если в устройство установлена и активирована SIM-карта с услугой передачи данных.

Для доступа к адресной строке проведите от центра экрана вниз. Нажмите • для вызова меню настроек, закладок, загрузок и т. д.

Потяните ползунок до края экрана, чтобы развернуть приложение на полный экран.

#### Войдите в приложение Браузер с помощью иконки «Chrome»



## AUX

Для включения видео и аудио с внешнего источника запустите приложение «AUX» в меню приложений.



## Управление охлаждением

Для настройки режима работы вентилятора запустите приложение «СРU Вентилятор» в меню приложений.



Вентилятор охлаждения можно отключить, переключить на постоянный или автоматический режим.

## Камера заднего вида

Режим отображения сигнала с камеры заднего вида включается автоматически при включении задней передачи.



### Настройки

#### Изображение

Во вкладке изображение вы можете отрегулировать цветность, яркость и контрастность изображения.



#### Формат видео

Во вкладке формат видео необходимо выбрать тип видеосигнала подключенной камеры заднего вида.

#### Линии парковки (при активации в настройках устройства)

Во вкладке линии парковки вы можете отрегулировать расположение парковочных линий на экране.

#### Для перехода в настройки в режиме отображения с камеры заднего вида коснитесь экрана и удерживайте в течении 2 секунд.

## Передняя камера

Для вывода изображения с передней камеры нажмите иконку «Передняя камера».

Если иконка отсутствует в меню приложений, его необходимо активировать в настройках «Ассистенты водителя»

В «Настройках камеры» можно активировать автоматическое включение изображения с камеры переднего вида, после выключения камеры заднего вида.

# Для перехода к настройкам, в режиме отображения с камеры коснитесь экрана и удерживайте в течении 2 секунд.



#### Изображение

Во вкладке изображение вы можете отрегулировать цветность, яркость и контрастность изображения.

#### Формат видео

Во вкладке формат видео необходимо выбрать тип видеосигнала подключенной камеры.

# **DVR (видеорегистратор)**

В данном режиме камеры все время включены и с них ведется запись на выбранный носитель.

Для просмотра изображения с камер и настройки нажмите иконку «DVR».

Для корректной работы камер необходимо выполнить первичную настройку формата каждой камеры:

- 1. Нажмите два раза на изображение с одной из камер, чтобы развернуть его на полный экран.
- 2. Коснитесь экрана и удерживайте в течении 2 секунд для перехода к настройкам.
- 3. Во вкладке формат видео необходимо выбрать тип видеосигнала подключенной камеры.
- 4. Выполните эти же действия для второй камеры.





#### Настройки

#### Для перехода к настройкам коснитесь иконки 🋱.



#### Видео-файлы

В данном разделе вы можете просматривать видео и фото, снятые с помощью камер.

#### Настройки

В данном разделе вы можете настроить такие параметры:

Расположение видео-файлов — выберите носитель на который будет осуществляться запись с камер.

Время записи (мин) — установка продолжительности одной видеозаписи.

Автоматическое включение — настройка автоматического начала записи при включении.

Форматирование — удаление всех данных с носителя.

#### Отображение

Показать экран записи при загрузке системы — настройка показа меню DVR при включении устройства.

Задержка передней камеры после выключения задней автоматическое включение показа изображения с камеры переднего вида, после выключения камеры заднего вида.

## Проводник (менеджер файлов)

Для доступа к файловому менеджеру запустите приложение «Проводник» в меню приложений.

🕛 다 – 10 다 + 🛆 🛨	c 2	2:17 🕸 🎅 🖱	
Тип 🚦 USB1	USB2 sdcard		) E
<b>і</b> Приложения	Фото	Видео	
Л Музыка	Другие		×

Сверху можно выбрать сортировку по типу файлов, подключенный USB-накопитель или внутреннюю память.

С помощью меню можно выбрать можно выбрать сразу все файлы и папки в этом каталоге, настроить сортировку, создать новую папку, показать данные о памяти, выделить один или несколько файлов. Выбранные файлы и папки можно скопировать, вырезать или удалить.

#### Действия с файлами

Чтобы открыть файл, нажмите на него. Для действий с файлом или файлами выберите их.

Чтобы скопировать или переместить файл, выберите его и нажмите иконку «Скопировать» или «Вырезать». Перейдите в нужную вам директорию и нажмите «Вставить».

сторонних приложений.

Внимание: пользователь несет полную ответственность за некорректную работу головного устройства после установки



## **ZLINK5**

Для доступа к ZLINK5 нажмите на иконку приложения.



Для настройки подключения и функций, следуйте подсказкам на экране устройства и вашего смартфона.

В меню настроек вы можете изменить положение водителя, вызвать иконку быстрого доступа, разрешить фоновое соединение и другие.



## Подключения

Кабель для подключения к цепям питания и акустическим системам оснащен ISO-разъемом, который можно быстро подсоединить к соответствующей штатной проводке. Стандарт ISO 10487 определяет физические параметры разъемов для подключения аудио магнитолы к автомобилю. Назначение контактов разными производителями автомобилей может трактоваться по-разному.

• Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке.

• Желтый провод устройства должен быть подключен к проводу с постоянным напряжением +12 В, даже при выключенном зажигании.

• Черный провод устройства должен быть подсоединен к металлической части корпуса автомобиля.

Проверьте правильность подключения мультиметром, в случае необходимости поменяйте местами подключение желтого и красного провода. При неправильном подключении устройство будет сбрасывать настройки при выключении зажигания.

Внешний вид многофункциональных многопиновых разъемов (на схеме подключения - A, B, C, D, E, F и так далее) может быть одинаковым у автомобильных мультимедийных систем на операционной системе Android у разных производителей, но назначение отдельных контактов может отличаться. Некорректное подключение может вывести из строя устройство или его «периферию», например, USB-флеш-накопители. Используйте для подключения только жгуты проводов, входящие в комплект поставки и всегда проверяйте правильность подключения, сверяя ее со схемой. Особое внимание уделяйте разъемам с одинаковым количеством пинов (как E и G на схеме подключения), неправильное подключение разъемов может привести к повреждениям оборудования не покрываемым гарантией.

Внимание! При изменении конфигурации подключения динамиков в меню Фильтры (5.1, 2.1, 3.1 – см. стр. 23 и 42) каналы аудиовыхода будут переключены, пожалуйста убедитесь, что кабели и динамики подключены правильно! В противном случае есть риск повредить динамики!

## Схема подключения





В зависимости от выбранного режима (5.1, 2.1, 3.1) в меню настроек DSP меняются соответствующие ему регулировки как выходов на акустические системы, так и RCA. Ниже в таблицах указана подробная информация о соответствии регулировок и выходных каналов в трех различных режимах.

Α	1	AMP	Вкл. внешнего усилителя	B	1	L DET*
	2	TV/F-CAM	Видео-вход ТВ и передней камеры	D	Ľ	
	3	RCA FL	FL, FL High, FL High			NC
	4	GND	Общий		2	GND*
	5	SUB R	Subwoofer R		_	NC
	6	GND	Общий		3	GND*
	7	CENTER R	Center R, RR, FR Low			NC
	8	AUX-V. IN	Видео-вход AUX		4	GND
	9	GND	Общий		5	GND
	10	MIC -	Общий микрофон (–)		6	Camera
	11	GND	Общий		7	R_DET*
	12	Fan	Упр. вентилятором		-	
	13	RCA FR	FR, FR High, FR High		8	360 F-V
	14	RCA RL	RL, FL Low, FL Mid			DVR F-V
	15	RCA RR	RR, FR Low, FR Mid		9	360 R-V
	16	SUB L	Subwoofer L		_	
	17	CENTER L	Center L, RL, FL Low		10	360 R-V
	18	AUX IN R	Правый аудио-вход AUX			DVR R-V
	19	AUX IN L	Левый аудио-вход AUX		11	3601-1/
	20	MIC +	Сигнал микрофон (+)		Ľ.	300 L V
<b>^</b>	1	GND	Общий		12	Camera
C	2		Левый аудио-вход ТВ		*Дл	пя устрой
	3		Не используется		«K	руговой о
	4	CAN-TX	Шина данных (ТХ)			
	5	F CAM 12V	Питание +12 V	D	1	USB 5V
			передней камеры		2	USB GN
	6	TV R IN	Правый аудио-вход ТВ		3	USB0_D
	7	NC	Не используется		4	USB0_D
	8	CAN-RX	Шина данных (RX)			
G	1	SIM-DET		F	1	USB 5V
U	2	SIM CLK	_		2	USB GN
	3	SIM RST			3	USB1 D
	4	SIM DATA	Внешний слот SIM-карты		4	USB2 D
	5	GND			5	USB2 D
	6	SIM VCC			6	USB1 D
	0				~	5550

1	L_DET*	Управление левой камерой <sup>*</sup>
	NC	Не используется
2	GND <sup>*</sup>	Общий*
	NC	Не используется
3	GND <sup>*</sup>	Общий*
	NC	Не используется
4	GND	Общий
5	GND	Общий
6	Camera_5V	Питание камеры
7	R_DET*	Управление правой камерой <sup>*</sup>
8	360 F-V*	Видео-вход передней
	DVR F-V	камеры кругового обзора и регистратора
9	360 R-V*	Видео-вход правой камеры кругового обзора
10	360 R-V*	Видео-вход задней
	DVR R-V	камеры кругового обзора и регистратора
11	360 L-V*	Видео-вход левой камеры кругового обзора
12	Camera_5V	Питание камеры
* Дл «К	пя устройства с руговой обзор»	с поддержкой функции
1	USB 5V	Питание USB +5 V
2	USB GND	Питание USB (-)
3	USB0_D +	Шина данных USB
4	USB0_D -	Шина данных USB

1	USB 5V	Питание USB +5 V
2	USB GND	Питание USB (-)
3	USB1_D -	Шина данных USB
4	USB2_D +	Шина данных USB
5	USB2_D -	Шина данных USB
6	USB1_D +	Шина данных USB

F	1	TPMS-TXD	Не используется
	2	TPMS-RXD	Не используется
	3		Не используется
	4	R.CAM 12V	Питание +12 V задней камеры
	5	BRAKE	Вход (-) сигнал стояночного тормоза
	6		Bluetooth-антенна
	7	GND	Общий
	8	R.CAM IN	Видео-вход задней
			камеры
	9		Не используется
	10		Wi-Fi-антенна
LL L	1	GND	Macca -

н	1	GND	масса –
	2	ACC	ACC +12V
	3	BACK	Задний ход
	4	KEY 1	Кнопки руля 1
	5	FR-	Передний правый –
	6	FR+	Передний правый +
	7	FL-	Передний левый –
	8	FL+	Передний левый +
	9	B+	Аккумулятор +12V
	10	ILL	Подсветка
	11	KEY 2	Кнопки руля 2
	12	P. ANT	Питание антенны +12 V
	13	RL-	Задний левый –
	14	RL+	Задний левый +
	15	RR-	Задний правый -
	16	RR+	Задний правый +

Т	Предохранитель 15
J	Разъем GPS-антенни
Κ	Разъем радио-антен
L	Разъем 4G-антенны

A		
ы		
нны		
I		

## Схемы подключения DSP

Конфигурация 5.1: 2 центральных динамика + 2 передних динамика + 2 задних динамика + 2 сабвуфера. Меню регулировок выходных каналов, цвета и маркировка выходов

Название выхода	Center	Front	Rear	Sub
Цвет и маркировка линейных	Коричневые	Белый с красным	Белый с красным	Зеленые
выходов RCA разъемов на	5.1 CENT L и	5.1 CH_FL и	5.1 CH_RL и	SUB L и
20-пиновом разъеме А	5.1 CENT R	5.1 CH FR	5.1 CH_RR	SUB R
		Белый/белый с черным	Зеленый/зеленый с черным	
цвет и маркировка		FL +/FL -	RL +/RL -	
акустических выходов на 16-пиновом разъеме Н	_	Серый/серый с черным	Фиолетовый/фиолетовый с	_
		FR +/FR -	черным RR +/RR -	







#### Конфигурация 5.1: 2 центральных динамика + 2 передних динамика + 2 задних динамика + 2 сабвуфера

#### Меню регулировок выходных каналов, цвета и маркировка выходов

Название выхода	Center	Front	Rear	Sub
Цвет и маркировка линейных	Коричневые	Белый с красным	Белый с красным	Зеленые
выходов RCA разъемов на	5.1 CENT L и	5.1 CH_FL и	5.1 CH_RL и	SUB L и
20-пиновом разъеме А	5.1 CENT R	5.1 CH FR	5.1 CH_RR	SUB R
Цвет и маркировка акустических выходов на 16-пиновом разъеме Н	_	Белый/белый с черным FL +/FL – Серый/серый с черным FR +/FR –	Зеленый/зеленый с черным RL +/RL – Фиолетовый/фиолетовый с черным RR +/RR –	_
Значения кроссоверов заданные по умолчанию	High Pass 1.25 kHz @ 24 dB/oct Low Pass 4 kHz @ 36 dB/oct	THRU	THRU	High Pass 20 Hz @ 48 dB/oct Low Pass 200 Hz @ 48 dB/oct



#### Конфигурация 2.1: 2 передних ВЧ динамика + 2 передних СЧ/НЧ динамика + 2 задних динамика + 2 сабвуфера

#### Меню регулировок выходных каналов, цвета и маркировка выходов

Название выхода	Front High	Front Low	Rear	Sub
Цвет и маркировка линейных выходов RCA разъемов на 20-пиновом разъеме А	Белый с красным 2WAY FL_HIGH и 2WAY FR_HIGH	Белый с красным 2WAY FL_LOW и 2WAY FR_LOW	Коричневые 2WAY RL и 2WAY RR	Зеленые SUB L и SUB R
Цвет и маркировка акустических выходов на 16-пиновом разъеме Н	Белый/белый с черным FL +/FL – Серый/серый с черным FR +/FR –	Зеленый/зеленый с черным RL +/RL – Фиолетовый/фиолетовый с черным RR +/RR –	_	_







#### Конфигурация 2.1: 2 передних ВЧ динамика + 2 передних СЧ/НЧ динамика + 2 задних динамика + 2 сабвуфера

#### Меню выбора режимов подключения и регулировок фильтров

Название выхода	Front High	Front Low	Rear	Sub
Цвет и маркировка линейных выходов RCA разъемов на 20-пиновом разъеме А	Белый с красным 2WAY FL_HIGH и 2WAY FR_HIGH	Белый с красным 2WAY FL_LOW и 2WAY FR_LOW	Коричневые 2WAY RL и 2WAY RR	Зеленые SUB L и SUB R
Цвет и маркировка акустических выходов на 16-пиновом разъеме Н	Белый/белый с черным FL +/FL – Серый/серый с черным FR +/FR –	Зеленый/зеленый с черным RL +/RL – Фиолетовый/фиолетовый с черным RR +/RR –		
Значения кроссоверов заданные по умолчанию	High Pass 4 kHz @ 48 dB/oct	High Pass 80 Hz @ 48 dB/oct Low Pass 5 kHz @ 48 dB/oct	THRU	High Pass 20 Hz @ 48 dB/oct Low Pass 100 Hz @ 48 dB/oct





#### Режим 3.1: 2 передних ВЧ динамика + 2 передних СЧ динамика + 2 передних НЧ динамика + 2 сабвуфера

#### Меню регулировок выходных каналов, цвета и маркировка выходов

Название выхода	Front High	Front Mid	Front Low	Sub
Цвет и маркировка линейных	Белый с красным	Белый с красным	Коричневые	Зеленые
выходов RCA разъемов на	3WAY FL_HIGH и	3WAY FL_MID и	3WAY FL_LOW и	SUB L и
20-пиновом разъеме А	3WAY FR_HIGH	3WAY FR_MID	3WAY FR_LOW	SUB R
Цвет и маркировка акустических выходов на 16-пиновом разъеме Н	Белый/белый с черным FL +/FL – Серый/серый с черным FR +/FR –	Зеленый/зеленый с черным RL +/RL – Фиолетовый/фиолетовый с черным RR +/RR –		_





#### Режим 3.1: 2 передних ВЧ динамика + 2 передних СЧ динамика + 2 передних НЧ динамика + 2 сабвуфера

Меню выбора режимов подключения и регулировок фильтров

Название выхода	Front High	Front Mid	Front Low	Sub
Цвет и маркировка линейных	Белый с красным	Белый с красным	Коричневые	Зеленые
выходов RCA разъемов на	3WAY FL_HIGH и	3WAY FL_MID и	3WAY FL_LOW и	SUB L и
20-пиновом разъеме А	3WAY FR_HIGH	3WAY FR_MID	3WAY FR_LOW	SUB R
Цвет и маркировка акустических выходов на 16-пиновом разъеме Н	Белый/белый с черным FL +/FL – Серый/серый с черным FR +/FR –	Зеленый/зеленый с черным RL +/RL – Фиолетовый/фиолетовый с черным RR +/RR –		
Значения кроссоверов заданные по умолчанию	High Pass 4 kHz @ 48 dB/oct	High Pass 100 Hz @ 48 dB/oct Low Pass 4 kHz @ 48 dB/oct	High Pass 40 Hz @ 48 dB/oct Low Pass 100 Hz @ 48 dB/oct	High Pass 20 Hz @ 48 dB/oct Low Pass 50 Hz @ 48 dB/oct



## Технические характеристики

Операционная система	Android 13
Возможность установки приложений из магазина Google Play	Да
Беспроводной CarPlay и Android Auto	Да
Процессор	Rockchip RK3562, 4-ядерный до 2 ГГц
Оперативная/внутренняя память (указывается на упаковке)	ГБ4/64, 6/128, 8/128
Встроенный модуль Wi-Fi	Да
Встроенный GPS-модуль с внешней антенной	Да
Разъемы USB	3
Аудио/видео вход AUX	Да
Видеовход для подключения камеры заднего входа	Да
Видеовход для подключения ТВ-тюнера или фронтальной камеры	Да
Видеовход для подключения панорамной камеры кругового обзора Bird View 360°	Да
Внешний слот для подключения SIM карты	Да
Внешний микрофон	Да

Интерфейс для подключения к ре кнопкам управления на руле
Разъем для подключения к шине
Напряжение питания, В
Пределы изменения напряжения
Номинал встроенного предохран
Встроенный усилитель мощности
Максимальная выходная мощно
Номинальная выходная мощнос <sup>.</sup> кГц), Вт
Рекомендуемый импеданс подкл акустических систем, Ом
Линейный выход
Максимальное напряжение на ли В
Диапазон рабочих температур, °С
Габаритные размеры устройства 9/10 дюймов (Ш x В), мм
Размеры монтажного отверстия рамке (Ш х В), мм

езистивным	Да
e CAN	Да
	12, постоянного тока
а питания, В	11 – 14,4
ителя, А	15
И	TDA7581 MOSFET
сть, Вт	4 x 55
ть (4 Ом, 14,4 В, 1	4 x 25
1ючаемых	4 - 8
	8-канальный
инейном выходе,	5
2	от -10 до +50
с диагональю	229 x 130/252 x 147
в переходной	180 x 100

## Дисплей

Тип	QLED
Разрешение	2000 x 1200
Диагональ (указывается на упаковке), дюймы (мм)	9 (228,6), 10 (254)

## Радио-тюнер

Модуль радио-тюнера	QN8035
Диапазон принимаемых частот в FM- диапазоне, МГц	87,5 – 108
Поддержка системы RDS	Да
Частотная характеристика по уровню – 3 дБ в FM-диапазоне, Гц, не уже	30 - 15000
Диапазон принимаемых частот в АМ- диапазоне, кГц	522 - 1620
Частотная характеристика по уровню - 3 дБ в АМ-диапазоне, Гц, не уже	100 – 2000

## Проигрыватель файлов с USBфлеш-накопителей

Файловая система	exFAT, FAT32, NTFS
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, FLAC, WAV, WMA, AAC
Поддерживаемые форматы видеофайлов	MKV, MOV, AVI, MPEG-4
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее	70
Диапазон воспроизводимых частот по уровню - 3 дБ, Гц, не уже	20 - 20000

## Модуль Bluetooth

Версия Bluetooth	5.2
Поддерживаемые профили	A2DP, HFP, AVRCP
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее	70
Диапазон воспроизводимых частот по уровню – 3 дБ, Гц, не уже	20 - 20000
Максимальная дальность действия, не более, м	5

## Настройки аудио

Цифровой процессор DSP	ASAHI KASEI AK7604		
Эквалайзер	32-полосный параметрический		
Регулировка уровня, дБ	от – 15 до + 15		
Регулировка частоты FC	с шагом 1 Гц		
Регулировка добротности Q	от 0,4 до 12		
Регулировка временных задержек	от 0 до 12 мс с шагом 0,02 мс		
Регулировка уровней каналов, дБ	от 0 до - 15		
Инверсия фазы	0/180°		
Кроссовер, типы фильтров	THRUGH (отключаемый), High Pass (ФВЧ), Low Pass (ФНЧ)		
Крутизна спада фильтров Slope	6, 12, 24, 36, 48 dB/oct		
Частота среза фильтров Frequency	от 20 Гц до 20 000 Гц, 31 фиксированное значение		
Точная настройка частоты среза фильтров Frequency	с шагом 1 Гц		



## Комплект поставки

## Кабели указаны в порядке соответствующем схеме подключения

А – кабель с 20-пиновым разъемом для подключения 8-канального линейного выхода, видео-входа для ТВ-тюнера или передней камеры (выбирается программно в инженерном меню), аудио-видео входа AUX, встроенного вентилятора охлаждения и внешнего микрофона

Внешний микрофон

- В комплект камер кругового обзора Bird View 360° (только для моделей с индексом BV)
- С кабель с 8-пиновым разъемом с аудиовходом для подключения ТВтюнера и разъемом для подключения к CAN шине
- **D** кабель USB 0 с 4-пиновым разъемом
- E кабель USB 1 и USB 2 с 6-пиновым разъемом

**F** – 10-пиновый кабель с Wi-Fi антенной, входом стояночного тормоза и видео-входом для подключения камеры заднего вида

G – кабель с 6-пиновым разъемом и слотом для SIM карты

Н – 16-пиновый основной кабель для подключения к цепям питания, акустическим системам и к резистивным кнопкам управления на руле **Ј** - антенна GPS **L** - антенна 4G LTE Комплект крепежа к переходной рамке Схема подключения Гарантийный талон

Примечание.

В связи с проводимыми работами по усовершенствованию отдельные технические характеристики, конструкция и комплект поставки ресивера могут изменяться. Технические допуски на незначительные дефекты изображения экрана регламентируются стандартом ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008. Гарантийный срок товара составляет 1 год. Срок службы товара составляет 3 года.

## Эксплуатация устройства

## Техническое обслуживание, возможные неисправности и способы их устранения

Устройство предназначено для эксплуатации на автомобилях с бортовым напряжением 12 В постоянного тока, с пределами изменения напряжения от 11 до 14,4 В. При подключении системы к бортовой сети автомобиля соблюдайте полярность напряжения питания. При замене предохранителя не используйте предохранители с большим током защиты – это может привести к выходу из строя системы. Во избежание разрядки аккумулятора не допускайте работу системы на стоянке. Содержите систему в чистоте и оберегайте ее от ударов и сырости. Не подвергайте ее длительному воздействию солнечных лучей.

Не эксплуатируйте устройство, имеющее повреждения корпуса и/или соединительных кабелей. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать программу исходного пользовательского интерфейса. Несанкционированная модификация предустановленного программного обеспечения может привести к повреждениям не порываемым гарантией.

В процессе эксплуатации системы Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть ошибочно приняты за его неисправность. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации, попробуйте устранить их самостоятельно.



Неисправность	Возможная причина	Способы устранения	Отсутствует или периодически пропадает звук по всем или по одному из каналов	Громкость устройства		
Система не включается	Перегорел предохранитель устройства	Проверьте исправность предохранителя и при необходимости замените его на предохранитель ого же типа и с тем же током защиты		Отсутствует или периодически пропадает звук по всем или по одному из каналов	отрегулирована в минимальное нулевое положение	Установите нужный уровень громкости устройства
					Неправильно настроена конфигурация системы	Настройте конфигурацию системы и/или выходной уровень каналов баланс и
	На систему не подается напряжение питания	Проверьте правильность и надежность соединения ISO-разъема с бортовой сетью автомобиля			и/или выходнои уровень каналов	фейдер
					Неправильное подключение соединительных проводов ISO-разъема с громкоговорителями	Проверьте надежность контактов и исправность соединительных проводов
Настройки системы сбрасываются после выключения зажигания	Неправильное подключение соединительных проводов питания ISO- разъема (см. стр. 39)	Проверьте правильность и надежность соединения ISO-разъема с бортовой сетью автомобиля и цепью ACC				
					Не включается внешний усилитель мощности	Проверьте цепи питания усилителя и наличие сигнала Remote
Сенсорный экран не работает	Система «не отвечает» во время работы с несколькими приложениями	Перезапустите систему при помощи кнопки RESET			Повреждены RCA кабели подключенные к внешнему усилителю мощности	Проверьте надежность контактов и исправность соединительных проводов RCA
Нет изображения с камеры заднего вида.	Камера заднего вида не подключена	Подключите камеру заднего вида		Акустические кабели контактируют с кузовом автомобиля	Устраните короткое замыкание и заизолируйте поврежденные кабели	
	Выполните на у В настройках выбран сброс системы неправильный тип настройкам, пр камеры процедуру акти камеры заново	Выполните на устройстве сброс системы к заводским настройкам, пройдите			Неисправность громкоговорителя	Замените неисправные громкоговорители
		процедуру активации камеры заново				

Слабый уровень приема станций радиоприемником	Нарушение контакта в антенном кабеле	Проверьте качество соединения антенны с устройством Проверьте питание		Некорректная работа со смартфоном	Смартфон расположен за пределами зоны действия канала Bluetooth.	Расположите смартфон ближе к устройству
	Не подается питание на (штатную) активную антенну	штатной антенны, в случае необходимости используйте ОЕМ-переходник для подключения			Устройство не корректная воспроизводит бота со аудиофайлы с артфоном мобильного телефона	Данный мобильный телефон не поддерживается устройством или не поддерживает профили A2DP/AVRCP
Видео не воспроизводится, на экране появляется надпись "В целях Коричневый провод Brake не подключен		Подключите провод Brake и поставье автомобиль на стояночный тормоз			через соединение Bluetooth	
	Коричневый провод Brake не подключен согласно схемам на				Некорректно работает система Hands Free	Проверьте правильность подключения и настройки внешнего микрофона
безопасности не смотрите видео во время движения"	стр. 40 и 41			Некорректно работает	Неправильное подключение SIM- карты	Проверьте правильность подключения SIM-карты в соответствии со схемами на стр. 40 и 41
Некорректно или совсем не воспризводятся аудио и видео	Данный формат аудио или видео файла не совместим с данным	анный формат аудио и видео файла не овместим с данным тройством Замените файл на совместимый с устройством или используйте специализированные прораммные аудио видео конверторы	мобильная сеть	Неправильно выбранный тарифный план мобильного оператора	Проверьте настройки SIM- карты в разделе Сеть (стр. 13)	
фаилы с внешних USB-флеш- накопителей	устройством					

Некорректно работает сеть Wi-Fi	Не работает точка доступа беспроводной сети	Проверьте настройки в разделе Сеть (стр. 13)
	Слабый сигнал	Выберите другой источник сети
	Ошибка подключения	Повторите подключение к сети Wi-Fi
Не все команды и функции системы выполняются	Произошел сбой в работе управляющего процессора	Перезагрузите устройство

Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными выше рекомендациями, обратитесь в службу технической поддержки и сертифицированный сервисный центр.

**Техническая поддержка:** 8 (800) 333-02-84 **Сервисное обслуживание:** +7 (495) 545-45-98 доб. 111, 108. **E-mail:** remont-intro@caraudio.su. **Сайт:** www.caraudio.su.

**Изготовитель:** Incar COMPANY LIMITED, Unit 2, 22/F, Richmond Commercial Building, argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

**Уполномоченная организация импортер:** 000 «Аудиосистемы», 141402, Московская обл., г. Химки, международное шоссе, 4. Тел.: +7 495 545-45-98.





